

Uso corretto dello spray :

- togliere il tappo di chiusura;
- scaldare con le mani ed agitare energicamente la bomboletta;
- collegare il boccaglio della bomboletta al distanziatore;
- il bambino va tenuto disteso con la mascherina ben aderente al viso;
- dopo lo spruzzo il bambino deve respirare normalmente dentro il distanziatore per 15/20 sec (in alternativa verificare che abbia fatto 4/5 atti respiratori guardando la valvola che si alza);
- attendere un minuto prima di ripetere una nuova inalazione.

Si consiglia alla fine delle somministrazioni (dopo 4/5 min) di lavare i denti o risciacquare la bocca per evitare mughetto o carie.

Pulizia : il distanziatore può essere lavato ogni 2/3 settimane con detersivo per piatti e sciacquato con acqua demineralizzata, si deve asciugare lasciandolo scolare oppure con il phon, mai sfregando. Va quindi riposto al riparo dalla polvere.